**НОРДКЛИФФ®**
СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ

# СВЕТИЛЬНИК
## ПАСПОРТ

МН 07

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Аварийный двусторонний пристраиваемый/подвесной указатель выхода на светодиодах, непостоянного (постоянного) режима освещения с большим сроком службы светодиодов. Светильник аварийного освещения предназначен для освещения и сообщения необходимой информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

1.2 Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц

2.2 Класс защиты от поражения электрическим током - II.

2.3 Основные параметры и характеристики:

| Обозначение светильника | Номинальная мощность, Вт | Климатическое исполнение | Режим горения | Нормируемое время работы в аварийном режиме, ч | Степень защиты от воздействия окружающей ср |
|---|---|---|---|---|---|
| LEPORIS 1P LED J22 | LED | УХЛ4 | постоянный | 1 | IP44 |
| LEPORIS 1HLED J19 | LED | УХЛ4 | не постоянный | 1 | IP44 |
| LEPORIS 2HLED J20 | LED | УХЛ4 | не постоянный | 2 | IP44 |
| LEPORIS 3HLED J21 | LED | УХЛ4 | не постоянный | 3 | IP44 |
| LEPORIS 2PLED J23 | LED | УХЛ4 | постоянный | 2 | IP44 |
| LEPORIS 3PLED J24 | LED | УХЛ4 | постоянный | 3 | IP44 |

2.4 Дополнительный список опций:

**EMS** — аварийная система освещения

**AUT** – светильник с автотестированием

**CEB** – светильник для подключения к центральной батарее питания

**ROPE** — подвесная модификация

**NET**– светильник без аварийного блока питания, работает от сети 230В 50 Гц

## 3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:

а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (ЭПРА, аккумуляторная батарея, клеммная колодка,светодиоды и внутренняя проводка светильника);

б) Рассеиватель.

## 4. МОНТАЖ

4.1 Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.

4.2 Для подключения светильника в режиме непостоянного горения подключить провода L, N, PE питающие провода пропустите через отверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммам P и N; для подключения светильника в режиме постоянного горения установить выключатель между L1 и L согласно схеме

4.3 Снимите защитную пленку с рассеивателя-

4.4 Наклейте сигнальную наклейку на рассеиватель светильника.

4.5 Прикрепите светильник на место установки.
4.6 Включите питание. Убедитесь, что происходит зарядка, это подтверждается свечением светодиода. Первая зарядка батареи проводится не менее 24 часов.
4.7 Очистку рассеивателя светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

| | |
|---|---|
| Светильник в сборе | – 1 шт. |
| Паспорт | – 1 шт. |
| Упаковка (картонная упаковка) | – 1 шт. |

Дополнительно может комплектоваться:

| | |
|---|---|
| Сигнальная наклейка на рассеиватель | – 3 шт. |

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
7.2 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.




Схема 1 - подключение в режиме непостоянного горения




Схема 2 - подключение в режиме постоянного горения

Изготовитель: ООО “Световые решения”,117105, г. Москва, Варшавское шоссе,35, стр.9
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56
northcliffe@northcliffe.ru