НОРДКЛИФФ®
СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ

СВЕТИЛЬНИК
ПАСПОРТ

МН 07

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Светильник пристраиваемый (подвесной), на базе тонких люминесцентных ламп Т5 (цоколь G5 и ∅ 16 мм).
Область применения: бассейны, душевые, сауны, прачечные, автоостоянки, автомойки, бензоколонки и т.д.
1.2 Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц
2.2 Класс защиты от поражения электрическим током - I.

2.3. Основные параметры и характеристики:

Артикул светильника	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты	Климатическое исполнение	Коэффициент пульсации светового потока	Примечание
HERCULES 254 R34	- 2×54	- IP65	УХЛ2	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 54 Вт
HERCULES 280 R36	- 2×80		УХЛ2	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 80 Вт
HERCULES 235 R30	- 2×35		УХЛ2	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 35 Вт
HERCULES 249 R32	- 2×49		УХЛ2	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 49 Вт
HERCULES 228 R28	- 2×28		УХЛ2	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 28 Вт
HERCULES 154 R33	- 1×54		УХЛ2	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 54 Вт
HERCULES 180 R35	- 1×80		УХЛ2	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 80 Вт
HERCULES 135 R29	- 1×35		УХЛ2	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 35 Вт
HERCULES 149 R31	- 1×49		УХЛ2	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 49 Вт
HERCULES 128 R27	- 1×28		УХЛ2	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 28 Вт

2.4 Дополнительный список опций:

EMG - аварийный блок 1 час
EM2 - аварийный блок 2 часа
EM3 - аварийный блок 3 часа
DIM – управляемый балласт
DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
5TB —5-ти контактная клеммная колодка
3LIN – подключение в 3-фазную линию
1LIN – подключение в 1-фазную линию
SWITCHDIM – переключатель для DIM балласта

3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:
а) корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (электронный пускорегулирующий аппарат, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника);
б) рассеиватель из стекла..

4. МОНТАЖ

4.1. Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
4.2. Снимите рассеиватель, Питающие провода пропустите через отверстие светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепите к контакту, обозначенному знаком ⏚

4.3. Прикрепите светильник к потолку. Установите лампы в светильник (если они не вставлены).
4.4. Установите на место стеклянный рассеиватель.
4.5. Включите питание.
4.6. Очистку отражателей светильников от загрязнения и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.
6.2. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
7.2. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Схема подключения указана на балласте.

Изготовитель: ООО “Световые решения”, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,35, стр.9
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56
northcliffe@northcliffe.ru