Northcliffe-Beghelli

СВЕТИЛЬНИК
ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Светильник, пристраиваемый аварийного освещения непостоянного (постоянного) горения на базе тонких люминесцентных ламп Т5 (цоколь G5) с повышенной светоотдачей и большим сроком службы. Светильник аварийного освещения предназначен для освещения и сообщения необходимой информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

1.2 Светильник соответствует ТУ–3461–006–47332471–04

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц

2.2 Основные параметры и характеристики:

Обозначение светильника	Номинальная мощность, Вт	Режим горения	Нормируемое время работы в аварийном режиме, ч	Степень защиты от воздействия окружающей среды
AESTETICA 1H16 A85	1x 6	непостоянный	1	IP40
AESTETICA 1H18 A86	1x 8	непостоянный	1	
AESTETICA 3H18 A87	1x 8	непостоянный	3	
AESTETICA 1P18 A88	1x 8	постоянный	1	
AESTETICA 3P18 A89	1x 8	постоянный	3	

3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:

а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (ЭПРА, аккумуляторная батарея, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника);

б) Пластиковый рассеиватель.

4. МОНТАЖ

4.1 Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.

4.2 Снимите пластиковый рассеиватель.

4.3 Извлеките лампы, повернув их на 90^0.

4.4 Демонтируйте панель из светильника.

4.5 Для подключения светильника в режиме непостоянного горения питающие провода пропустите через отверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммам P и N. При наличии 2–х клеммных колодок для подсоединения в режиме постоянного горения питающие провода подсоедините параллельно к обеим колодкам.

4.6 Соедините контакт батареи с соответствующей клеммой на электрической схеме светильника.

4.7 Установите панель в светильник.

4.8 Установите лампу в светильник.
4.9 Установите пластиковый рассеиватель на место.
4.10 Наклейте сигнальную наклейку на рассеиватель светильника.
4.11 Прикрепите светильник к потолку (стене, колонне и т.д.).
4.12 Включите питание. Убедитесь, что происходит зарядка, это подтверждается свечением светодиода. Первая зарядка батареи проводится не менее 24 часов.
4.13 Очистку отражателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе	– 1 шт.
Паспорт	– 1 шт.
Упаковка (картонная упаковка)	– 1 шт.

Дополнительно может комплектоваться:

Сигнальная наклейка на рассеиватель	– 1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Все работы по монтажу светильника должны производиться только при отключенной сети питания.
6.2 Замену лампы производить при отключенном питании и полной разрядке батареи.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
7.2 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.



Схема подключения в режиме непостоянного горения



Схема подключения в режиме постоянного горения