НОРДКЛИФФ®
СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ

СВЕТИЛЬНИК
ПАСПОРТ

МН 07

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Светильник модульный, на базе ламп Т5 (цоколь G5 и ∅ 16 мм), предназначен для общего освещения производственных, складских помещений, допускается применение светильников для освещения торговых залов.

2.1 Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц

2.2 Класс защиты от поражения электрическим током - I.

2.3 Климатическое исполнение — УХЛ4.

2.4 Основные параметры и характеристики:

Артикул светильника	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты светильника	Коэффициент пульсации свето-вого потока	Артикул светильника	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты светильника	Коэффициент пульсации светово-го потока
SERPENS 114 M73	1×14	- IP20	HF - не более 5%,	SERPENS 2x114 M94	2x1×14	- IP20	HF - не более 5%,
SERPENS 124 M74	1×24		HF - не более 5%,	SERPENS 2x124 M95	2x1×24		HF - не более 5%,
SERPENS 128 M75	1×28		HF - не более 5%,	SERPENS 2x128 M96	2x1×28		HF - не более 5%,
SERPENS 135 M76	1×35		HF - не более 5%,	SERPENS 2x135 M97	2x1×35		HF - не более 5%,
SERPENS 149 M77	1×49		HF - не более 5%,	SERPENS 2x149 M98	2x1×49		HF - не более 5%,
SERPENS 154 M78	1×54		HF - не более 5%,	SERPENS 2x154 M99	2x1×54		HF - не более 5%,
SERPENS 180 M79	1×80		HF - не более 5%,	SERPENS 2x180 N01	2x ×80		HF - не более 5%,

2.5 Дополнительный список опций:

DIM – управляемый балласт
MRO – зеркальный растр Deluxe
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
PRZ – призматический рассеиватель
EMG - аварийный блок 1 час
EM2 - аварийный блок 2 часа
EM3 - аварийный блок 3 часа
L – для установки в линию
5TB —5-ти контактная клеммная колодка
1LIN – подключение в 1-фазную линию
3LIN – подключение в 3-фазную линию
SB – крепежные скобы для установки в потолок из гипсокартона
OP – опаловый рассеиватель
MAT – матовый растр
4TB —4-х контактная клеммная колодка
RAL – RAL цвета

3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:

а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (ПРА, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника);

б) Отражатель

4. МОНТАЖ

4.1 Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.

4.2 Питающие провода пропустите через отверстие в верхней части корпуса (основания) светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод к зажиму, обозначенному знаком ⏚

4.3 Прикрепите светильник к потолку (стене, колонне и т.д.) с помощью шурупов через специальные отверстия, выполненные в верхней части корпуса (основания).
4.4 Установите ламподержатели по пазам на корпусе.
4.5 Установите отражатель (панель) на корпусе светильника, зафиксируйте с помощью 2-х шурупов.
4.6 Установите лампы в светильник.
4.7 Включите питание.
4.8 Очистку панелей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 В комплект поставки входят:
Корпус со схемой – 6 шт.
Панель – 6 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка (картонная упаковка) – 2 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.
6.2 Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
7.2 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.



Схемы подключения

Изготовитель: ООО “Световые решения”, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,35, стр.9
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56
northcliffe@northcliffe.ru