

## Инструкция по монтажу светильника MARENCO A185 LED ECO

1. Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
2. Установите светильник на полки подвесной системы потолка, если светильник предполагается монтировать в потолок Армстронг или ему подобный.
3. Открутите винты с боковой части корпуса, снимите верхнюю часть. Прикрепите дно светильника с драйвером и светодиодными линейками к потолку, соедините верхнюю и нижнюю части, закрепите винтами, см. инструкцию монтажа.
4. Подключите питание к клеммной колодке, расположенной внутри светильника, заземляющий провод закрепить к контакту, обозначенному знаком, если светильник используется как встраиваемый. При подключении светильника с аварийным блоком, см. схему подключения светильника с опцией EMG.
5. Подключите питание к выведенному кабелю, если светильник встраиваемый (голубой провод — N; зеленый — заземление; красный/розовый/черный/коричневый - L).
6. Включите питание. "ВНИМАНИЕ!!! Запрещается подавать напряжение на светильник при отсоединённом LED модуле."
7. Очистку рассеивателя светильника от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.