

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ NLCO **серия GRP**

## ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК серия GRA

- 1. Распакуйте светильник.
- 2. Подключите сетевой провод к блоку питания при помощи клеммной коробки (приобретается отдельно).
- 3. Установите блок питания в потолочной нише.
- 4. Подключите блок питания к светильнику с помощью разъема в соответствии с указанной полярностью.
- 5. Установите светильник в потолочной нише:
- для потолков типа *АРМСТРОНГ* используйте в качестве опорных элементов направляющие подвесной системы;
- для подшивных потолков из гипсокартона:
- а) Вырезать отверстие в гипсокартоне с соответствии с установочными размерами. ВАЖНО! Минимальное расстояние от нижней поверхности ГКЛ до капитального потолка должно быть не менее 70 мм. В установочной нише не должно быть направляющих и других выступающих элементов.
- б) Установите специальную раму(приобретается отдельно). Для удобства монтажа прикрепите два уголка (в комплекте с рамой) к одному из боковых ребер рамы. Установите раму в потолочную нишу, отрегулируйте и закрепите уголки. Установите остальные крепежные элементы как показано на рисунке 1. Уголки должны плотно фиксировать раму. в) Установите светильник в раму.
- для *натяжных* потолков монтаж осуществляется с помощью рамы аналогично монтажу в подшивные потолки из ГКЛ. <u>Крепление рамы осуществляется непосредственно к направляющим.</u> Разметку и монтаж направляющих рекомендуется выполнять ДО монтажа потолочного полотна.



Рис. 1

## PMC. 2

## подвесной светильник

1. Распакуйте светильник.

(приобретается отдельно).

- 2. Разметьте установочные отверстия для подвесов (2 штуки).
- 3. Соедините нижнюю часть подвеса с верхней с помощью специальной втулки (входит в комплект), выровняйте длину и зафиксируйте винтом как показано на рисунке 2.
- 4. Прикрепите подвесы к монтажным петлям на корпусе светильника с помощью карабинов.
- 5. Прикрепите подвесы к потолку с помощью дюбелей (входят в комплект).
- При необходимости отрегулируйте положение светильника за счет длины подвесов.
- 6. Установите блок питания в потолочной нише или на верхней поверхности светильника. 7. Подключите сетевой провод к блоку питания при помощи клеммной коробки
- 8. Подключите блок питания к светильнику с помощью разъема в соответствии с указанной полярностью.

