

Общество с ограниченной ответственностью «БИЛАЙТ-ТРЕЙД»



**УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ  
ДБО 01-1-002 «ЛЮКС-СИГНАЛ IP65»**

**ПАСПОРТ  
БАДЛ.676222.003-1ПС**

2017 г.

## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Указатель световой предназначен для указания направлений и мест выхода людей из общественных и производственных помещений с повышенной влажностью, а так же пожароопасностью при нормальной работе осветительной электросети.

Источник света – светодиоды.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: сеть переменного тока	– ~220В, 50Гц
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80	– IP65.
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	– I
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	– УХЛ 1.1.
Потребляемая мощность, Вт, не более	– 2.
Масса, кг, не более	– 1,7.
Габаритные размеры, мм	– 58x170x300.
Срок службы, лет, не менее	– 10.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Указатель световой	– _____ шт.
Паспорт	– 1 шт.
Упаковка	– 1 шт.

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

### Требования безопасности

**ВНИМАНИЕ! Все работы по установке указателя светового производить только при отключенной сети!**

### Устройство указателя

Указатель световой имеет коробчатый корпус, в котором размещены светодиоды и питающие устройства. Ударопрочная лицевая панель представляет собой транспарант со знакографической информацией и закрепляется на корпусе крышкой. Сетевой провод заканчивается клеммной колодкой на 3 контакта. Центральный контакт – «Земля».

### Установка и подготовка к работе

Вывернуть четыре боковых винта, снять крышку и лицевую панель.

Через крепежные отверстия крепежные на задней стенке отверстия закрепить указатель на стене.

Отвинтить 2 гайки, снять металлическую белую вставку внутри корпуса. Под ней находится клеммная колодка и гермоввод.

Установить гермоввод в соответствующее отверстие в корпусе, длинным концом наружу, надежно затянуть.

Провести присоединительные провода через гермоввод, подсоединить их к клеммной колодке. Провода не должны перекрывать подсветку лицевой панели.

Вставить лицевую панель и крышку. Зафиксировать крышку боковыми винтами.

### **Правила хранения**

Указатель световой должен храниться в закрытом сухом помещении при отсутствии в воздухе паров агрессивных веществ.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу указателя светового при соблюдении условий эксплуатации, установленных ТУ 3461-002-17597255-2014.

**Гарантийный срок** эксплуатации указателя светового – **12 месяцев** со дня продажи.

Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать вышедший из строя не по вине покупателя указатель световой в течение гарантийного срока.

Без предъявления паспорта с отметкой о дате продажи со штампом предприятия-продавца, а так же при самостоятельном демонтаже потребителем части указателя светового с элементами электрической схемы претензии не принимаются.

Органом по сертификации продукции ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», аттестат аккредитации рег.№РА.RU11AB24 выдан сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AB24.B.04726 сроком действия с 27.12.2016г по 26.12.2021г.

Органом по сертификации продукции ОС ООО«ЭкспертТест», свидетельство №НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 выдан добровольный сертификат пожарной безопасности № НСОПБ.ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067.Н.00033 сроком действия с 31.10.2017.по 30.10.2022г.

### **Изготовитель:**

**ООО «Билайт-трейд»: 119019, г. Москва, ул. Никитский бульвар, д.12, пом. II, ком. 1.**

**Тел.: (499) 271-70-13**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

**УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДБО 01-1-002 Г" ЛЮКС-СИГНАЛ Р65"**  
в количестве \_\_\_\_\_ шт. соответствует ТУ 3461-002-17597255-2014 и  
признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_