ООО «Завод «Световые технологии»
Светильники NFB 231-234.
Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильники NFB предназначены для наружного, функционально-декоративного освещения и рассчитаны для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.
1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99.
1.3. Светильник предназначен для установки на грунтовую поверхность.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

2. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

3. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.
4.2. Сборку светильников и подключение к сети производить согласно рисункам.
4.3. Протянуть провод через основание и трубу (см. рис. 3).
4.4. Зафиксировать трубу на основании с помощью винтов, расположенных в основании.
4.5. Установить и закрепить основание на опорной поверхности.
4.6. Снять рассеиватель поз.1, отвинтив фиксирующие винты поз.2.
4.7. Открутив винты поз.4 и поз.6, снять защитный колпак поз.5 и адаптер светильника поз.7.
4.8. Протянуть сетевые провода через адаптер поз.7 и колпак поз.5 в корпус светильника поз.3.
4.9. Установить адаптер поз.7 в трубу диаметром 60мм и зафиксировать винтами.
4.10. Надеть колпак на корпус светильника, закрепив винтами поз.4, и вставить его в адаптер, фиксируя винтами поз.6.
4.11. Установить лампу с соответствующим цоколем в ламповый патрон.
4.12. Установить рассеиватель и зафиксировать его винтами поз.2.

4. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска
Контролер _____
Упаковщик _____
Светильник сертифицирован.

5. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
10 лет – для остальных светильников.
6.4. Выход из строя ламп браком не является.
Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Габаритные размеры светильников NFB 231-234:



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Масса, кг, не более	Технические условия
NFB 231 E60 NFB 231 E60 NFB 231 E60 NFB 231 E60	ЛН E27	65	II	УХЛ1	11,0	ТУ 3461-009-44919750-06

ЛН – лампа накаливания.