СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ КОМФОРТ

№	Арт.	Наименование	Световой поток, лм*	Мощность, Вт*	Степень защиты IP	Цветовая темпер., К	CRI	Размер корпуса, ДхШхВ мм	Описание
1	05066	TLC04 OL ECP 5025	2950	24	IP20	4000	80	595x595x50	Комфорт, встраиваемый
2	88266	TLC04 CL ECP 5025	3100	24	IP20	4000	80	595x595x50	Комфорт, встраиваемый
3	89829	TLC04 OL ECP EM 5028	2950	27	IP20	4000	80	595x595x50	Комфорт, встраиваемый, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
4	89836	TLC04 CL ECP EM 5028	3100	27	IP20	4000	80	595x595x50	Комфорт, встраиваемый, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
5	20012	TLC04 OL ECP 5028	3100	28	IP20	4000	80	595x595x50	Комфорт, встраиваемый
6	20029	TLC04 CL ECP 5028	3250	28	IP20	4000	80	595x595x50	Комфорт, встраиваемый
7	20036	TLC04 OL ECP EM 5031	3100	31	IP20	4000	80	595x595x50	Комфорт, встраиваемый, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
8	20043	TLC04 CL ECP EM 5031	3250	31	IP20	4000	80	595x595x50	Комфорт, встраиваемый, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
9	20050	TLC04 OL 8236	3400	34	IP30	4000	80	595x595x82	Комфорт, встраиваемый, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
10	20067	TLC04 OL EM 8239	3400	37	IP30	4000	80	595x595x82	Комфорт, встраиваемый, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
11	20074	TLC04 OL ECP 8236	3400	34	IP30	4000	80	595x595x82	Комфорт, встраиваемый
12	20081	TLC04 OL ECP EM 8239	3400	37	IP30	4000	80	595x595x82	Комфорт, встраиваемый, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
13	20302	TLC06 OL 8236	3380	34	IP30	4000	80	1195x295x82	Комфорт, встраиваемый, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
14	20319	TLC06 OL EM 8239	3380	37	IP30	4000	80	1195x295x82	Комфорт, встраиваемый, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
15	20326	TLC06 OL ECP 8236	3380	34	IP30	4000	80	1195x295x82	Комфорт, встраиваемый
16	20333	TLC06 OL ECP EM 8239	3380	37	IP30	4000	80	1195x295x82	Комфорт, встраиваемый, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
17	20340	TLC08 OL 8272	6800	63	IP30	4000	80	1195x595x82	Комфорт, встраиваемый, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
18	20357	TLC08 OL EM 8275	6800	66	IP30	4000	80	1195x595x82	Комфорт, встраиваемый, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
19	20364	TLC08 OL ECP 8272	6800	63	IP30	4000	80	1195x595x82	Комфорт, встраиваемый
20	20371	TLC08 OL ECP EM 8275	6800	66	IP30	4000	80	1195x595x82	Комфорт, встраиваемый, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
21	20098	TL02 OL 8212	1240	12	IP40	4000	80	595x295x82	Комфорт, накладной, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
22	20104	TL02 OL EM 8215	1240	15	IP40	4000	80	595x295x82	Комфорт, накладной, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
23	20111	TL02 OL ECP 8212	1240	12	IP40	4000	80	595x295x82	Комфорт, накладной
24	20128	TL02 OL ECP EM 8215	1240	15	IP40	4000	80	595x295x82	Комфорт, накладной, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
25	20135	TL04 OL 8236	3400	34	IP40	4000	80	595x595x82	Комфорт, накладной, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
26	20142	TL04 OL EM 8239	3400	37	IP40	4000	80	595x595x82	Комфорт, накладной, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
27	20159	TL04 OL ECP 8236	3400	34	IP40	4000	80	595x595x82	Комфорт, накладной
28	20166	TL04 OL ECP EM 8239	3400	37	IP40	4000	80	595x595x82	Комфорт, накладной, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
29	20296	TL04 OL 8255	5400	53	IP40	4000	80	595x595x82	Комфорт, накладной, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.

* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик, актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте **www.technoluxtm.ru**

№	Арт.	Наименование	Световой поток, лм*	Мощность, Вт*	Степень защиты IP	Цветовая темпер., К	CRI	Размер корпуса, ДхШхВ мм	Описание
30	20388	TL06 OL 8236	3380	34	IP40	4000	80	1195x295x82	Комфорт, накладной, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
31	20395	TL06 OL EM 8239	3380	37	IP40	4000	80	1195x295x82	Комфорт, накладной, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
32	20401	TL06 OL ECP 8236	3380	34	IP40	4000	80	1195x295x82	Комфорт, накладной
33	20418	TL06 OL EM ECP 8239	3380	37	IP40	4000	80	1195x295x82	Комфорт, накладной, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
34	20500	TL06 OL 8255	5000	53	IP40	4000	80	1195x295x82	Комфорт, накладной, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
35	20425	TL08 OL 8272	6800	63	IP40	4000	80	1195x595x82	Комфорт, накладной, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
36	20432	TL08 OL EM 8275	6800	66	IP40	4000	80	1195x595x82	Комфорт, накладной, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
37	20449	TL08 OL ECP 8272	6800	63	IP40	4000	80	1195x595x82	Комфорт, накладной
38	20456	TL08 OL ECP EM 8275	6800	66	IP40	4000	80	1195x595x82	Комфорт, накладной, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
39	20173	TLGR04 OL 8236	3400	34	IP30	4000	80	588x588x82	Комфорт, встраиваемый Грильято, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
40	20180	TLGR04 OL EM 8239	3400	37	IP30	4000	80	588x588x82	Комфорт, встраиваемый Грильято, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
41	20197	TLGR04 OL ECP 8236	3400	34	IP30	4000	80	588x588x82	Комфорт, встраиваемый Грильято
42	20203	TLGR04 OL ECP EM 8239	3400	37	IP30	4000	80	588x588x82	Комфорт, встраиваемый Грильято, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
43	20463	TLGR08 OL 8272	6800	63	IP30	4000	80	1188x588x82	Комфорт, встраиваемый Грильято, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
44	20470	TLGR08 OL EM 8275	6800	66	IP30	4000	80	1188x588x82	Комфорт, встраиваемый Грильято, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
45	20487	TLGR08 OL ECP 8272	6800	63	IP30	4000	80	1188x588x82	Комфорт, встраиваемый Грильято, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
46	20494	TLGR08 OL ECP EM 8275	6800	66	IP30	4000	80	1188x588x82	Комфорт, встраиваемый Грильято, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
47	20210	TLC04 OL 8236 IP54	3400	34	IP54	4000	80	595x595x82	Комфорт, встраиваемый, светодиоды Nichia, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
48	20227	TLC04 OL EM 8239 IP54	3400	37	IP54	4000	80	595x595x82	Комфорт, встраиваемый, светодиоды Nichia, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
49	20234	TLC04 OL ECP 8236 IP54	3400	34	IP54	4000	80	595x595x82	Комфорт, встраиваемый, светодиоды Nichia
50	20241	TLC04 OL ECP EM 8239 IP54	3400	37	IP54	4000	80	595x595x82	Комфорт, встраиваемый, светодиоды Nichia, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
51	20258	TL04 OL 8236 IP54	3400	34	IP54	4000	80	587x587x82	Комфорт, накладной, светодиоды Nichia, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п.
52	20265	TL04 OL EM 8239 IP54	3400	37	IP54	4000	80	587x587x82	Комфорт, накладной, светодиоды Nichia, драйвер Helvar, Vossloh Schwabe и т.п., время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест
53	20272	TL04 OL ECP 8236 IP54	3400	34	IP54	4000	80	587x587x82	Комфорт, накладной, светодиоды Nichia
54	20289	TL04 OL ECP EM 8239 IP54	3400	37	IP54	4000	80	587x587x82	Комфорт, накладной, светодиоды Nichia, время работы в аварийном режиме 1 час; ручной тест

* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик, актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте **www.technoluxtm.ru**