

**TWINS T5 8W****TWINS LED****INSTRUKCJA MONTAŻU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

- Napięcie zasilania: 220÷240VAC/50÷60Hz, 175÷275VDC, 24VDC
- Klasa izolacji: I lub III (dotyczy TWINS LED)
- Stopień ochrony: IP41
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1, 2 lub 3h
- Źródła światła: 1,2W lub 3,2W LED; 8W fluorescencyjne
- Czas ładowania akumulatora: maksymalnie do 24h
- Temperatura otoczenia: 0÷+40°C
- Odległość rozpoznawania: 30m

**CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:**

- Sygnalizacja ładowania akumulatora za pomocą diody LED
- Elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem baterii
- Funkcja automatycznego testowania (opcjonalnie)
- Możliwość pracy w trybie awaryjnym lub sieciowym - awaryjnym
- Możliwość zastosowania do systemu monitorowania Rubic
- Możliwość zastosowania do centralnej baterii
- Możliwość zasilania przelotowego
- Montaż natynkowy do sufitu
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, szyba z plexi
- Oprawa może być zasilana ciągle lub nieciągłe
- Montaż do powierzchni płaskich wewnątrz budynku
- Oprawa jest wyposażona w moduł, który pozwala zmieniać tryb pracy na awaryjny

**ZALECENIA UŻYTKOWE:**

Aby zapewnić prawidłową i bezawaryjną pracę oprawy należy przestrzegać następujących zasad:

- Pakiet akumulatorów muszą współpracować z modułami awaryjnymi
- Instalacje oprawy powinna wykonywać odpowiednia osoba, do takich czynności uprawniona
- Po zainstalowaniu oprawy powinno nastąpić formatowanie akumulatora poprzez ciągłe ładowanie w okresie 24h i pełne rozładowanie świeceniem
- Należy przeprowadzić trzy pełne cykle formatowania aby uzyskać jak największą pojemność akumulatora
- Raz w roku należy przeprowadzić przegląd techniczny oprawy a zwłaszcza akumulatora
- Ważne jest zachowanie parametrów temperaturowych dla pakietów baterii tj. od 0 do 55°C
- Zabrania się jakikolwiek zmian w konstrukcji układu elektronicznego
- W przypadku gdy oprawa nie zapewnia podtrzymywania zasilania dla znamionowego czasu pracy, należy wymienić akumulator
- Producent zaleca wymianę akumulatora co 4 lata
- Oprawa jest wyposażona w:

  - niewymienne źródło światła (TWINS LED)
  - wymienne źródło światła (TWINS T5 8W)

- Znamionowy strumień światła w trybie awaryjnym wynosi:

  - dla źródła świetlówkowego: 20%
  - dla źródła LED: 100%.

**WARUNKI GWARANCJI:**

Warunkiem uznania gwarancji jest:

- Brak uszkodzeń mechanicznych
- Brak śladów interwencji osób trzecich w konstrukcji oprawy a zwłaszcza modułu awaryjnego
- Prawidłowa eksploatacja zgodna z zaleceniami
- Prawidłowe podłączenie napięcia zasilającego i pakietu akumulatorowego (UWAGA! należy zwrócić uwagę na bieguność zacisków baterii i przetwornicy).

**TESTOWANIE OPRAWY:**



Istnieje możliwość testowania oprawy za pomocą przycisku testu umieszczonego w obudowie (opcjonalnie). W momencie podłączenia oprawy do napięcia zasilającego zapala się zielona dioda sygnalizująca pojawienie się napięcia w układzie elektronicznym a tym samym ładowanie akumulatora. Wciśnięcie przycisku powoduje aktywację testu oprawy poprzez przerwę w obwodzie a tym samym symulację zaniku napięcia sieciowego i przełączenie przez układ elektroniczny w tryb pracy awaryjnej. Podczas pracy awaryjnej dioda LED przestaje świecić, oprawa jest zasilana z akumulatora. Po zwolnieniu przycisku powraca napięcie sieciowe rozpoczyna się proces ładowania.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI dostępne są na stronie internetowej producenta [www.awex.eu](http://www.awex.eu)


Zamówiony towar wyprodukowany wg indywidualnego zamówienia odbiegający od standardowej oferty firmy Awex nie podlega zwrotowi.

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**


P.P.H.U. AWEX  
Ul.Dlugi 39 Masłomiąca  
32-091 Michałowice  
tel:+48 12 681 55 22  
fax:+48 12 681 55 22  
[www.awex.eu](http://www.awex.eu)

**1 OPRAWA TWINS i AKCESORIA MONTAŻOWE****TWINS FITTING and ASSEMBLY ACCESSORIES**



uchwyt sufit / ściana



uchwyt sufitowy



zawiesie linkowe


**2 OTWARCIE OPRAWY TWINS****OPENNING THE TWINS FITTING****3 DEMONTAŻ PŁYTY ELEKTRONIKI****DISASSEMBLING THE ELECTRONICS**GENERAL CONDITIONS OF WARRANTY are available on manufacturer's website at [www.awex.eu](http://www.awex.eu)

The goods ordered that were manufactured according to the individual order and differ from the standard offer of Awex may be not returned.


## 4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA

## CONNECTION POWER SUPPLY

TRYB AWARYJNY lub CENTRALNA BATERIA





TRYB SIECIOWO - AWARYJNY




## 5a MONTAŻ ZA POMOCĄ UCHWYTU SUFIT/ŚCIANA

## ASSEMBLY CEILING / WALL BRACKET




## 4a PODŁĄCZENIE AKUMULATORA

## CONNECTION BATTERY




## 5 MONTAŻ ZA POMOCĄ ZAWIESIA LINKOWEGO

## ASSEMBLY ROPE SLING



## 5 MONTAŻ ZA POMOCĄ UCHWYTU SUFIT/ŚCIANA

## ASSEMBLY CEILING / WALL BRACKET



## ZALECENIA PRODUCENTA DOTYCZĄCE MONTAŻU:

- w oprawie autonomicznej przewód L i L1 jest wymagany dla trybu dwuzadaniowego (SA), dla jednozadaniowego (SE), nie jest wymagany L1
- podczas podłączania baterii zwrócić szczególną uwagę na prawidłową polaryzację „+” i „-“
- podczas podłączania przewodów komunikacyjnych zaizolować ekran, który może prowadzić do zwarcia pozostałych żył komunikacyjnych
- adres oprawy CBS nie może być zdublowany w obrębie jednego obwodu
- podłączając oprawę do systemu FZLV zachować polaryzację „+”, „-“
- rysunki zamieszczone w instrukcji mogą nieznacznie różnić się od wyrobów gotowych, w celu poprawnego podłączenia należy postępować zgodnie z naklejką umieszczoną na oprawie.

## PRODUCER'S GUIDELINES RELATED TO INSTALLATION PROCEDURE:

- in a fitting the cable L and L1 is required for the maintained mode (SA), the non maintained mode (SE) does not require L1 cable
- during the battery connection, pay attention to proper polarisation „+” and „-“
- during the communication cables connection, pay attention to isolation of the cable's shield which can lead to a short circuit of the others communication lines
- CBS fitting address cannot be doubled in a single circuit
- during connection to the FZLV system, keep the proper polarisation „+”, „-“
- the drawing enclosed in this instruction may be vary than in the finished products, to a proper connection follow the instruction enclosed in the label attached on a fitting